


CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors



People. Passion. Performance.

CPM 21, CPM 25, CPM 30, CPM 40

Parts List



CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors

CPM 21, CPM 25, CPM 30, CPM 40

Parts List

Edition: 3

- Copyright, Chicago Pneumatic Compressors, Rock Hill, USA.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty of Product Liability.

Instructions	3
1 Service Kits	18
2 Oil.....	24
3 Drivetrain CPM 21-30.....	26
4 Drivetrain CPM 40.....	28
5 Pulleys CPM 21-30.....	32
6 Pulleys CPM 40.....	34
7 Motor assembly CPM 21-30.....	36
8 Motor assembly CPM 40.....	38
9 Air system.....	40
9.1 Air inlet CPM 21-30.....	40
9.2 Air inlet CPM 40.....	42
9.3 Regulation valve CPM 21-30.....	44
9.4 Regulation valve CPM 40.....	46
9.5 Air filter CPM 21-30.....	48
9.6 Air filter CPM 40.....	50
9.7 Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA.....	52
9.8 Separation CPM 21-30 - ASME.....	58
9.9 Separation CPM 40.....	62
10 Cooling system CPM 21-30.....	66
11 Cooling system CPM 40.....	68
12 Liquid filtration.....	70
13 Air receiver CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA.....	72
14 Air receiver CPM 21-30 - ASME.....	74
15 Air outlet CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer.....	76
16 Air outlet CPM 21 - Floor-mounted - With dryer.....	78
17 Air outlet CPM 25, CPM 30 - Floor-mounted - With dryer.....	80
18 Air outlet CPM 21-30 - Tank-mounted - Without dryer.....	82
19 Air outlet CPM 21 - Tank-mounted - With dryer.....	84
20 Air outlet CPM 25, CPM 30 - Tank-mounted - With dryer.....	86
21 Air outlet CPM 30 - Without dryer.....	88
22 Air outlet CPM 30 - With dryer.....	90
23 Air dryer.....	92
23.1 Assembly.....	92
23.2 Components CPM 21 - 50Hz.....	94
23.3 Components CPM 25 - 50Hz.....	96
23.4 Components CPM 30, CPM 40 - 50Hz.....	98
23.5 Components CPM 21 - 60Hz.....	102
23.6 Components CPM 25 - 60Hz.....	104
23.7 Components CPM 30, CPM 40 - 60Hz.....	106
23.8 Dryer rail.....	110

24	Regulation.....	112
24.1	Regulating components CPM 21-30 - 230V-400V/50Hz, 230V-380V/60Hz.....	112
24.2	Regulating components CPM 21-30 - 440V/60Hz.....	114
24.3	Regulating components CPM 40.....	116
24.4	Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/50Hz.....	118
24.5	Cubicle components CPM 30 - 230V/50Hz.....	122
24.6	Cubicle components CPM 40 - 230V/50Hz.....	126
24.7	Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/60Hz	130
24.8	Cubicle components CPM 30 - 230V/60Hz.....	134
24.9	Cubicle components CPM 40 - 230V/60Hz.....	138
24.10	Cubicle components CPM 21 - 380V/60Hz.....	142
24.11	Cubicle components CPM 25, CPM 30 - 380V/60Hz.....	146
24.12	Cubicle components CPM 40 - 380V/60Hz.....	150
24.13	Cubicle components CPM 21 - 400V/50Hz.....	154
24.14	Cubicle components CPM 25 - 400V/50Hz.....	158
24.15	Cubicle components CPM 30 - 400V/50Hz.....	162
24.16	Cubicle components CPM 40 - 400V/50Hz.....	166
24.17	Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 440V/60Hz.....	170
24.18	Cubicle components CPM 30 - 440V/60Hz.....	174
24.19	Cubicle components CPM 40 - 440V/60Hz.....	178
24.20	Controller.....	182
25	Bodywork.....	184
25.1	Internal CPM 21-30.....	184
25.2	Internal CPM 40.....	186
25.3	External CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer.....	188
25.4	External CPM 21-30 - Floor-mounted - With dryer.....	190
25.5	External CPM 21-30 - Tank-mounted - Without dryer.....	192
25.6	External CPM 21-30 - Tank-mounted - With dryer.....	194
25.7	External CPM 40 - Without dryer.....	196
25.8	External CPM 40 - With dryer.....	198
26	Markings.....	200
27	Branding CPM 21-30 - Without dryer.....	202
28	Branding CPM 21-30 - With dryer.....	204
29	Branding CPM 40.....	206
30	Standard option.....	208
30.1	Filter G, C.....	208
30.2	Filter C - parts.....	210
30.3	Filter G - parts.....	212

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'.

Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL - Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. - Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата.

Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL - Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. - Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - " " contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 - Service kits" (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível para a peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo "<<< >>>" direciona para outra lista com o mesmo título, como "Name" (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha "Ref. / Name" (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. "AR" significa "As required" (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento "Glossary of part names" (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah viz kapitoly „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen. Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller".

Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitlel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 - Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή". Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL - Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. - Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto. Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 - Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names"

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL - Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. - Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbri osa. Joonisel ilma viitenumbrita esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits“.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbri seotud osade arvule. „AR“ tähendab „vastavalt vajadusele“: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names“.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärgi tuleb tõlgendada sõnana „ja“, komana või sõnana „või“. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL - Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt

koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua.

Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrityskoodit

matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 volttia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 volttia.

EL – Viittaus piirrokseseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszámára vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrészre.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL – Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. – Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク“ ”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

“<<< >>>”は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“**Ref.**”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。 „AR”は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys. Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutėje. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablonas skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdį:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL - Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. - Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādiet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauces numuru. Detaļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā "1 – Service kits".

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. "AR" nozīmē "pēc nepieciešamības": jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodamī dokumentā "Glossary of part names".

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā "un", bet komats kā "vai". Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram: "PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref – Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke er spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 – Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty – Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name – Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity – Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapiteltittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL – Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingskapet.

R. – Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”. Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie:

kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 HZ i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 - Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL - Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. - Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - română

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 - Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerile numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL - Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. - Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже. Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел "1 – Service kits".

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR“ значит „As required“: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе "Glossary of part names" (Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за 'и', запятое — за 'или'. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL - Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. - Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákrešom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákreš komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 - Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrezno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL - Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. - Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number - Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 - Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty - Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity - Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL - Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. - Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 - Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümelemeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir. Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL - Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. - Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1 ##零件

##必##明所需物件的零件号、名称和数量，以及机器的##型和 序列号。

2 #信息

Ref - 参考##号：将列表中的具体零件与##相##。##中##示具有参考##号的零件。##中不#参考##号的零件只用于#明#成##。

Part number - ###件#需要使用零件号。

如果不###明零件号#，将无法以#件形式提供部件。

套件中包含的零件将具有下行所提的套件#号。有#套件的完整信息，#参#第 1 章 - Service kits 保#套件。

上方的#成中包含了零件号，零件号前加有#点符号。

Remarks (#注)：上方零件号的##信息。

Substituted by (取代)：上方的零件号因更新或版本原因更##其他零件号。

Qty - 数量：表示与##参考##号相#的零件数量。"AR" 表示"根据需要"：数量或数目待#定。

Name - 零件名称："Glossary of names"(零件名称##)文#中提供了英文名称的##翻#。

Validity - 定##零件#用的##期限以及机器的#型/版本。本#底部的#例#有#性表#式中使用的代##行了#明。章###中提及的有#性表#式#用于全部章#。表#式中的加号表示"和"，逗号表示"或"。#括号用于#合有#代#，#似于数学括号，参#以下示例：'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' #用于以下机器：工作#力 8 bar，#率 50 Hz，#源## 500 V；或工作#力 8 bar，#率 60 Hz，#源## 575 V。

EL -参考##或##内部#件。

R. - #注：有#零件的#充信息。本#底部提供相##明。

6229 0304 00 - KIT 2000H - 20-30HP - WITHOUT DRYER

 (MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112

2901 3640 02 - KIT 2000H - 20-30HP - WITH DRYER

 (MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER MESH LD20X - ED12

2200 9035 00 - KIT 2000H - 40HP - WITHOUT DRYER

 IDRY:N + MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER

2200 9035 01 - KIT 2000H - 40HP - WITH DRYER

 IDRY:Y + MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	FILTER MESH LD20X - ED12

6229 0292 00 - KIT 4000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER

 (MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J) + IDRY:N

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL(RLR 15/25)
• 2	JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
• 1	EL.FILTRANTE IN ASP.

2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER

 (MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J) + IDRY:Y

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	SEPARATOR OIL
• 1	JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
• 1	EL.FILTRANTE IN ASP.
• 1	KIT WEAR DRAIN

6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER

 IDRY:N + MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL
• 2	JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
• 1	EL.FILTRANTE IN ASP.

continues on next page ...

6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER

IDRY:N + MODEL:CPM30_18J

Qty Name**2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER**

IDRY:Y + MODEL:CPM30_18J

Qty Name

- 1 AIR FILTER ELEM.
- 1 OIL FILTER
- 1 O-RING 3112
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
- 1 EL.FILTRANTE IN ASP.
- 1 KIT WEAR DRAIN

2200 9035 04 - KIT 4000H - 40HP - WITHOUT DRYER

IDRY:N + MODEL:CPM40_18J

Qty Name

- 1 AIR FILTER ELEM.
- 1 OIL FILTER
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 PREFILTER 15-26/C67

2200 9035 05 - KIT 4000H - 40HP - WITH DRYER

IDRY:Y + MODEL:CPM40_18J

Qty Name

- 1 AIR FILTER ELEM.
- 1 OIL FILTER
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 PREFILTER 15-26/C67
- 1 KIT WEAR DRAIN

2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + IDRY:N

Qty Name

- 1 AIR FILTER ELEM.
- 1 OIL FILTER
- 1 O-RING 3112
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
- 1 EL.FILTRANTE IN ASP.
- 1 CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
- 1 THERM.VALVE KIT 8000H STD
- 1 KIT ENTRETIEN BOITIER ASP RLR

2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + IDRY:Y

Qty Name

- 1 AIR FILTER ELEM.
- 1 OIL FILTER
- 1 O-RING 3112
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
- 1 EL.FILTRANTE IN ASP.
- 1 CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + IDRY:Y

Qty	Name
• 1	THERM.VALVE KIT 8000H STD
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	KIT ENTRETIEN BOITIER ASP RLR

2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER

IDRY:Y + MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	SEPARATOR OIL
• 1	JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
• 1	EL.FILTRANTE IN ASP.
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	THERM.VALVE KIT 8000H STD
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	KIT ENTRETIEN BOITIER ASP RLR

2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER

IDRY:N + MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	SEPARATOR OIL
• 1	JOINTS POUR RACCORD DESHUILEUR
• 1	EL.FILTRANTE IN ASP.
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	THERM.VALVE KIT 8000H STD
• 1	KIT ENTRETIEN BOITIER ASP RLR

2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER

IDRY:N + MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL
• 1	PREFILTER 15-26/C67
• 1	VCU SERVICE KIT
• 1	KIT NON RETURN VALVE C77
• 1	THERM.VALVE KIT 8000H STD

2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER

IDRY:Y + MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL
• 1	PREFILTER 15-26/C67
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	VCU SERVICE KIT
• 1	KIT NON RETURN VALVE C77

continues on next page ...

... continued from previous page

2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER

IDRY:Y + MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	THERM.VALVE KIT 8000H STD

2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H

Qty	Name
• 1	O-RING 34 X 1.5
• 1	THERMOSTATIC VALVE 60 C
• 1	ASSEMBLY VALVE
• 1	SPRING COMPRESSION
• 1	O-RING 26,7 X 1,78 FKM
• 1	PISTON
• 1	SPRING COMPRESSION
• 1	O-RING 46 X 3 FKM
• 1	TUBE GREASE
• 1	INSTR KIT VALVE MIN PRESS/THER
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM

2200 9020 17 - KIT WEAR DRAIN

Qty	Name
-----	------

2901 9904 16 - LIP SEAL KIT

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	LIP SEAL
• 1	BUSHING
• 1	O-RING

2901 1580 00 - LIP SEAL KIT

MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	LIPSEAL
• 1	O-RING 79X3
• 1	BUSHING
• 1	INSTR.DRWG

2204 1546 01 - CHECK VALVE KIT

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
-----	------

6219 0524 00 - UNLOADER VALVE KIT

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	UNLOADER VALVE KIT
• 1	O-RING

2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT

MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	VALVE VCU ASSEMBLY C80
• 1	KIT VALVE UNLOADER
• 1	BUSHING
• 1	GUIDANCE TAPE C77 UNLOADER
• 1	QUAD-RING C77 UNLOADER
• 1	O-RING 80 X 3

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT

 MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	BUSHING VQB22
• 1	HIGH TEMPERATURE SEALING VQB22
• 1	SPRING VQB 22
• 1	SPRING GUIDE VQB 22
• 2	PLAIN WASHER
• 2	CROSS SCREW M5X55X4.8
• 1	O-RING 26X1.5
• 1	O-RING
• 2	HEX. SOCK M 6X35X10.9
• 1	WASHER M16
• 1	INSTR. VACUUM UNLOADER C80
• 1	GASKET
• 1	TUBE GREASE
• 2	O-RING 3.5X1.5
• 1	SPRING

6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT

 MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	NIPPLES 1/4+X1/8+D.INT.1MM OT
• 1	VALVE NON RETURN G1/4 BRASS
• 1	O-RING
• 1	ELBOW COUPLING ISO7-R1/4+ X 6
• 1	HOSE TUBO RILSAN 6X4 TRASP.
• 1	WASHER M12

2901 3640 08 - ELEMENT MOUNTING KIT

 MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 1	O-RING D.89,5 X 3 FPM
• 1	O-RING 11,8X1,8 FKM
• 1	O-RING 36,2X3 VITON
• 1	O-RING 49,5X3
• 1	SEAL WASHER DOWTY 1/2"
• 1	INS.ELEM.MOUNT.KIT BP C67BD-DD

2901 9910 27 - ELEMENT MOUNTING KIT

 MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 1	O-RING ID 49.5MM
• 1	O-RING
• 2	O-RING
• 1	O-RING 19.2 X 3
• 1	O-RING
• 1	O-RING
• 1	INSTRUCTION ELEM. MOUNTING

3001 1500 38 - ELEMENT OVERHAUL KIT

 MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 2	ROLLER BEARING
• 1	O-RING

continues on next page ...

... continued from previous page

3001 1500 38 - ELEMENT OVERHAUL KIT

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty	Name
• 8	HEX. HEAD SCREW M8 X 30
• 1	ROLLER BEARING
• 1	BALL BEARING
• 1	O-RING
• 1	LIP SEAL
• 1	BUSHING
• 1	ROLLER BEARING
• 1	BALL BEARING
• 2	SCREW
• 1	HEX. HEAD SCREW M8 X 20
• 1	SCREW

2901 9904 19 - ELEMENT OVERHAUL KIT

MODEL:CPM40_18J

Qty	Name
• 3	HEX. HEAD SCREW M6 X 25
• 3	HEX. HEAD SCREW M8 X 30
• 6	SCREW HEXAGON
• 2	SCREW
• 1	BEARING
• 1	BALL BEARING
• 1	BEARING
• 1	BEARING
• 1	ROLLER BEARING
• 1	O-RING
• 1	O-RING
• 1	NUT
• 1	O-RING
• 1	O-RING
• 1	O-RING 74.5 X 3
• 1	NUT LOCK
• 1	SHAFT SEAL KIT
• 1	BEARING

2200 9032 20 - MOTOR BEARING KIT

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J

Qty Name

2200 9033 53 - MOTOR BEARING KIT

MODEL:CPM40_18J

Qty Name

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25


IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	6215 7140 00	1	OIL ROTAIR 5L	
	6215 7141 00	1	OIL ROTAIR 20L	
	6215 7142 00	1	OIL ROTAIR 209L	
	1630 0821 00	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 5L	
	1630 0605 00	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 20L	
	1630 0821 01	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 209L	

3 - Drivetrain CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



3 - Drivetrain CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6245 3418 19	1	MOTOR BRACKET	(30/05/2018 - ...)
1020	1616 7745 91	1	SPARE ELEMENT OIS H-11	(30/05/2018 - ...)
	☞ Substituted by:	1616 7745 91 - SPARE ELEMENT OIS H-11 (quantity: 1)		
1030	6210 0364 00	5	WASHER	(05/12/2018 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)		
1040	0300 0274 17	6	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)
1050	2204 1814 04	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)
1060	0147 1962 64	4	HEXAGON BOLT	(30/05/2018 - ...)
1070	0147 1363 03	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)
1080	0147 1371 12	2	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1090	0337 7113 00	1	PARALLEL KEY	(30/05/2018 - ...)
1100	0147 1331 03	4	HEXAGON BOLT	(30/05/2018 - ...)
1110	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)
1120		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	☞ Service kits:	2901 3640 08 - ELEMENT MOUNTING KIT		
1130	1629 0072 36	1	OUTLET FLANGE	(30/05/2018 - ...)
1140		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	☞ Service kits:	2901 3640 08 - ELEMENT MOUNTING KIT		
1150		1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - ...)
	☞ Service kits:	2901 3640 08 - ELEMENT MOUNTING KIT		
1160	0686 3718 12	1	PLUG	(30/05/2018 - ...)
1170		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	☞ Service kits:	2901 3640 08 - ELEMENT MOUNTING KIT		
1180	2204 1417 00	1	TEMPERATURE SENSOR PT1000	(30/05/2018 - ...)
1190	2204 1819 00	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)
1200	0190 1327 00	2	SCREW	(30/05/2018 - ...)
1210	0266 7024 02	2	NUT	(30/05/2018 - ...)
1220	0147 1359 03	2	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1230	0333 4232 00	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1240	0300 0274 17	3	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)
1250	2204 1078 02	1	SPACER	(30/05/2018 - ...)
1260	0392 1100 23	2	DAMPER	(30/05/2018 - ...)
1270	0392 1100 44	2	ANTI-VIBRATION PAD	(30/05/2018 - ...)
1280	0291 1185 30	2	NUT	(30/05/2018 - ...)
1290	2200 7225 16	2	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1300	2204 1866 00	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)
1310	0147 1377 03	1	SCREW	(17/04/2019 - ...)
1310	0147 1379 03	1	HEXAGON BOLT	(30/05/2018 - 16/04/2019)
1320	0147 1367 03	1	HEXAGON BOLT	(30/05/2018 - ...)
1330	0147 1476 03	4	HEXAGON BOLT	(30/05/2018 - ...)
1340	0333 3100 10	4	LOCK WASHER	(30/05/2018 - ...)
1350	0291 1185 34	4	NUT	(30/05/2018 - ...)
1360	6210 0367 00	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3100 10 - SC LOCK WASHER 16.4-32-4.1 FZB (quantity: 1)		
1370	1513 0036 03	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1410	6224 4313 00	2	SUPPORT	(06/07/2018 - ...)
1420		4	HEXAGON HEAD SCREW	(06/07/2018 - ...)
	☞ Service kits:	3001 1500 38 - ELEMENT OVERHAUL KIT		
1430	2202 9045 01	4	WASHER	(06/07/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



4 - Drivetrain CPM 40


MODEL:CPM40_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1616 7651 90	1	SPARE ELEMENT OIS I-03	(19/10/2018 - ...)
	☞ Substituted by: 1616 7651 90 - SPARE ELEMENT OIS I-03 (quantity: 1)			
1020	0337 6063 00	1	PARALLEL KEY	(19/10/2018 - ...)
1030	2204 2168 80	1	MOTOR BRACKET	(19/10/2018 - ...)
	• 2202 9686 00	1	LABEL BELT TENSIONING	
1040	2202 2600 34	1	FLANGE	(19/10/2018 - ...)
1050	2202 2600 63	2	TIRANTE	(19/10/2018 - 08/01/2020)
1050	0226 9920 33	2	EYE BOLT	(09/01/2020 - ...)
1060	0266 2112 00	4	HEXAGON NUT	(19/10/2018 - ...)
1070	0211 1362 00	4	SCREW	(19/10/2018 - 22/10/2019)
1070	0211 1363 03	4	SCREW	(23/10/2019 - ...)
1080	0211 1366 03	2	SCREW	(19/10/2018 - 08/01/2020)
1080	0211 1366 03	4	SCREW	(09/01/2020 - ...)
1090	6210-0364-00	6	WASHER	(19/10/2018 - ...)
	☞ Substituted by: 0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)			
1100	0300 0274 17	2	PLAIN WASHER	(19/10/2018 - ...)
1110	0211 1363 03	2	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1120	0392 1100 44	2	ANTI-VIBRATION PAD	(19/10/2018 - ...)
1130	2200 7225 16	2	WASHER	(19/10/2018 - 08/01/2020)
1130	2200 7225 16	4	WASHER	(09/01/2020 - ...)
1140	0291 1185 30	2	NUT	(19/10/2018 - ...)
1190	1622 2727 10	1	HOUSING	(19/10/2018 - ...)
1200		2	O-RING	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 2901 9910 27 - ELEMENT MOUNTING KIT			
1210		1	O-RING	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 2901 9910 27 - ELEMENT MOUNTING KIT			
1220	0147 1325 03	2	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1230	0147 1329 03	1	HEXAGON BOLT	(19/10/2018 - ...)
1240	0147-1337-03	1	SCREW	(19/10/2018 - ...)
	☞ Substituted by: 0147 1962 01 - SCREW (quantity: 1)			
1250	2202 9045 01	4	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1260	0190 1329 00	2	SET SCREW	(19/10/2018 - ...)
1270	0291 1185 30	2	NUT	(19/10/2018 - ...)
1280	0603 5522 03	1	NIPPLE	(19/10/2018 - ...)
1290	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)
1300	2200 7506 47	1	REDUCER	(19/10/2018 - ...)
1310	0661 1000 42	1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)
1320		1	NOZZLE	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER			
1330		1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER			
1340		1	NON RETURN VALVE	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER			
1350		1	ELBOW COUPLING	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits: 6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER			
1360	0686 3716 01	1	PLUG	(19/10/2018 - ...)
1370		1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40



4 - Drivetrain CPM 40

MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:		6229 0317 00 - NON RETURN VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1380		1	O-RING	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 9910 27 - ELEMENT MOUNTING KIT	
1390	2202 9525 00	1	SUPPORT	(19/10/2018 - 30/12/2040)
1400	0392 1100 23	2	DAMPER	(19/10/2018 - ...)
1410	2204 1078 04	1	SPACER	(19/10/2018 - ...)
1420	0300 0274 17	2	PLAIN WASHER	(19/10/2018 - ...)
1430	0333 4232 00	2	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1440	0147 1359 03	2	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1450	0147 1373 03	1	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1460	0147 1478 03	4	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1470	0291 1185 34	4	NUT	(19/10/2018 - ...)
1480	6210-0364-00	1	WASHER	(19/10/2018 - ...)
	Substituted by:		0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)	
1490	2204 2169 00	1	PANEL GUARD BELT	(19/10/2018 - ...)
1500	0147 1247 03	4	HEXAGON BOLT	(19/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

5 - Pulleys CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



5 - Pulleys CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6224 1829 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) (FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:CPM21_18J , (MODEL:CPM25_18J + PRESS:13BAR , MODEL:CPM30_18J + PRESS:10BAR) + FREQ:60HZ
1010	6224 1623 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) (FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , FREQ:60HZ + PRESS:8BAR) + MODEL:CPM25_18J , FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:13BAR , MODEL:CPM21_18J + PRESS:10BAR
1010	6224 1811 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) (FREQ:50HZ + PRESS:8BAR , PRESS:10BAR) + MODEL:CPM25_18J , FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:8BAR
1010	6224 1806 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - 04/09/2018) (FREQ:50HZ + PRESS:8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPM30_18J
1010	6224 1691 00	1	PULLEY	(05/09/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J
1020	0339 1001 17	1	HUB	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:13BAR
1020	0339 1001 16	1	HUB	(30/05/2018 - ...) ((PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:60HZ , (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:50HZ
1020	0339 1001 19	1	HUB	(30/05/2018 - 04/09/2018) (FREQ:50HZ + PRESS:8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPM30_18J
1020	0339 1001 17	1	HUB	(05/09/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J
1030	6224 1703 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:13BAR
1030	0367 2013 01	1	PULLEY	(30/05/2018 - 04/09/2018) (FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J , FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J) + PRESS:8BAR , MODEL:CPM25_18J + PRESS:10BAR
1030	6224 1815 00	1	PULLEY	(05/09/2018 - ...) (FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J , FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J) + PRESS:8BAR , FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + PRESS:10BAR
1030	0367 2013 01	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) ((FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + PRESS:10BAR , FREQ:60HZ + PRESS:13BAR) + MODEL:CPM30_18J , (FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , FREQ:60HZ + PRESS:8BAR) + MODEL:CPM25_18J , FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:10BAR
1030	6224 1692 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) ((PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J + PRESS:13BAR) + FREQ:60HZ , FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:13BAR
1030	6224 1688 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - ...) (MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:50HZ + PRESS:8BAR
1030	6224 1689 00	1	PULLEY	(30/05/2018 - 04/09/2018) MODEL:CPM30_18J + PRESS:13BAR
1030	0367 2013 09	1	PULLEY	(05/09/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:13BAR
1030	6224 1701 00	1	HUB	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:13BAR
1040	6224 1701 00	1	HUB	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM25_18J + PRESS:10BAR
1060	2204 1520 58	1	BELT SET	(30/05/2018 - ...)
1060	2204 1520 54	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPM25_18J , (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J + PRESS:8BAR) + FREQ:50HZ , ((PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:CPM30_18J , MODEL:CPM25_18J + PRESS:8BAR) + FREQ:60HZ
1060	2204 1520 59	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) ((MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPM21_18J + PRESS:8BAR) + FREQ:60HZ , FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + PRESS:13BAR
1060	2204 1520 56	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + PRESS:8BAR
1060	2204 1520 53	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:10BAR
1060	2204 1520 57	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:13BAR
1060	2204 1520 57	1	BELT SET	(09/01/2019 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + PRESS:10BAR

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar



6 - Pulleys CPM 40

MODEL:CPM40_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6224 1811 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + FREQ:60HZ
1010	6224 1829 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) ((PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + PRESS:13BAR)
1010	6224 1623 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + PRESS:13BAR
1020	0339 1001 18	1	HUB	(19/10/2018 - ...)
1030	2204 1689 01	2	SPACER	(19/10/2018 - ...)
1040	1513 0036 03	1	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1050	0147 1367 03	1	HEXAGON BOLT	(19/10/2018 - ...)
1060	6224 1814 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:8BAR
1060	6224 1815 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + FREQ:60HZ
1060	6224 1692 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + PRESS:8BAR
1060	6224 1703 00	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + PRESS:10BAR
1060	0367 2013 01	1	PULLEY	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + PRESS:13BAR
1070	6224 1701 00	1	HUB	(19/10/2018 - ...)
1080	1622 0010 00	1	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1090	0147 1478 03	1	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1100	2204 1520 55	1	BELT SET	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + PRESS:8BAR
1100	2204 1520 51	1	BELT SET	(19/10/2018 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J
1100	2204 1520 59	1	BELT SET	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + PRESS:8BAR
1100	2204 1520 57	1	BELT SET	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + PRESS:10BAR
1100	2204 1520 56	1	BELT SET	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + PRESS:13BAR

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

7 - Motor assembly CPM 21-30

(MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



7 - Motor assembly CPM 21-30

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1172 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:380V
1010	2204 1168 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:CPM25_18J + MOVOL:380V
1010	2204 1164 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) (MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J
1010	2204 1170 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J
1010	2204 1166 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM25_18J
1010	2204 1162 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J
1010	2204 1003 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:400V
1010	2204 1002 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + MOVOL:400V
1010	2204 1001 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:400V
1010	2204 1169 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:230V
1010	2204 1165 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + MOVOL:230V
1010	2204 1161 00	1	MOTOR	(30/05/2018 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:230V
1020	0337 0009 42	1	PARALLEL KEY	(30/05/2018 - ...)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

8 - Motor assembly CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J



8 - Motor assembly CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1762 00	1	MOTOR	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1010	2204 1762 10	1	MOTOR	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1010	2204 1762 20	1	MOTOR	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
1010	2204 1762 30	1	MOTOR	(29/10/2018 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ
1020	0337 0009 42	1	PARALLEL KEY	(19/10/2018 - 28/10/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) (29/10/2018 - ...)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

9.1 - Air inlet CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



9.1 - Air inlet CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1622 8786 88	1	REGULATION VALVE	(30/05/2018 - ...)
1020		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	2901 3640 08	ELEMENT MOUNTING KIT	
1030	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1040	2202 9045 01	4	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1050	2202 7298 01	1	SOLENOID VALVE	(30/05/2018 - ...)
1060	6211 9314 00	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30




9.2 - Air inlet CPM 40

MODEL:CPM40_18J

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1328 80	1	UNLOADER VALVE	(29/10/2018 - ...)
1020		1	GASKET	(29/10/2018 - ...)
	 Service kits:		2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1030	0147 1325 03	4	SCREW	(29/10/2018 - ...)
1040	2202 9045 01	4	WASHER	(29/10/2018 - ...)
1050	0583 8120 67	1	COUPLING	(29/10/2018 - ...)
1060	2202 7298 01	1	SOLENOID VALVE	(29/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40



9.3 - Regulation valve CPM 21-30
 MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 8786 88	1	REGULATION VALVE	(30/05/2018 - ...)
1010		1	HOUSING VALVE	(30/05/2018 - ...)
1020		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1030		1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1040	1613 7032 03	1	PISTON ROD	(30/05/2018 - ...)
1050	0500 4510 29	1	PLAIN BEARING	(30/05/2018 - ...)
1060	1613 6800 01	1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
	•	0	INSTRUCTION	
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1070	1613 7031 01	1	PISTON	(30/05/2018 - ...)
1080	0301 2135 01	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1090	5541 5510 00	1	LOCK NUT	(30/05/2018 - ...)
1100		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1110		1	CIRCLIP	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1120	1613 6966 00	1	COVER	(30/05/2018 - ...)
1130	0686 3101 18	3	PLUG	(30/05/2018 - ...)
1140		1	PISTON	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1150	1613 6794 00	1	COVER	(30/05/2018 - ...)
1160		1	CIRCLIPS	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1170		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1180	1613 6796 03	1	SEAT	(30/05/2018 - ...)
1190	1622 5127 10	1	NON RETURN VALVE	(30/05/2018 - ...)
1200		1	VALVE	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1210		2	PISTON RING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1220		1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
	 Service kits:	6219 0524 00	- UNLOADER VALVE KIT	
1230	1604 0389 00	1	VALVE	(30/05/2018 - ...)
1240	1622 5144 00	1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
1250	0663 7129 00	1	O-RING	(30/05/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



9.4 - Regulation valve CPM 40

MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2204 1328 80	1	UNLOADER VALVE	(29/10/2018 - ...)
1015		2	SCREW	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1025		2	WASHER	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1035		1	SPRING	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1040		1	GUIDANCE TAPE	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1050		1	SPRING GUIDE	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1060		1	SEAL NRV	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1070		1	O-RING	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1080		1	QUAD-RING	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1090		1	ASSEMBLY	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1100		1	SPRING NRV	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1120	1622 3491 00	1	COVER	(29/10/2018 - ...)
1130		1	SEAT NRV	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1140	1622 1789 00	1	PISTON	(29/10/2018 - ...)
1160	1622 1773 31	1	PISTON ROD	(29/10/2018 - ...)
1180	1622 3490 00	1	HOUSING VALVE	(29/10/2018 - ...)
	Substituted by:		1622 3490 80 - VALVE REGUL. C77/80 VCU (quantity: 1)	
1200		1	O-RING	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1210		1	VALVE	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1220		1	BUSHING	(29/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3581 00 - UNLOADER VALVE KIT 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1230	0335 2164 00	1	CIRCLIP	(29/10/2018 - ...)
1240	0261 1099 40	1	NUT	(29/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

9.5 - Air filter CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



9.5 - Air filter CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6211 4721 00	1	AIR FILTER ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)
	•	1	AIR FILTER ELEM.	
	📦 Service kits:		6229 0304 00 - KIT 2000H - 20-30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 02 - KIT 2000H - 20-30HP - WITH DRYER 6229 0292 00 - KIT 4000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1020	1613 8722 81	1	CONNECTOR ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)
1030	0246 1956 39	1	STUD	(30/05/2018 - ...)
1040	6214 3353 00	1	SPACER	(30/05/2018 - ...)
1050		1	PLATE	(30/05/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1060		1	LOCK NUT	(30/05/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1070	0347 6100 16	1	HOSE CLAMP	(30/05/2018 - ...)
	🔄 Substituted by:		0347 6116 00 - HOSE CLIP+SCREW-70-90 (quantity: 1)	
1080	0347 6113 00	1	HOSE CLAMP	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1230 00	AR	HOSE	(12/10/2018 - ...)
1100	0291 1185 30	1	NUT	(30/05/2018 - ...)
1110	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



9.6 - Air filter CPM 40

MODEL:CPM40_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6211 4721 00	1	AIR FILTER ASSEMBLY	(19/10/2018 - ...)
	•	1	AIR FILTER ELEMENT	
	📦 Service kits:		2200 9035 00 - KIT 2000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 01 - KIT 2000H - 40HP - WITH DRYER 2200 9035 04 - KIT 4000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 05 - KIT 4000H - 40HP - WITH DRYER 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1020	0347 6100 16	1	HOSE CLAMP	(19/10/2018 - ...)
	🔄 Substituted by:		0347 6116 00 - HOSE CLIP+SCREW-70-90 (quantity: 1)	
1030	2204 1230 00	AR	HOSE	(19/10/2018 - ...)
1040	0347 6113 00	1	HOSE CLAMP	(19/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020		1	CHECK VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1030	2204 1445 02	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:MOM
1030	2204 1445 03	1	VESSEL	(10/07/2018 - ...) MAPPR:SA
1030	2204 1445 05	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:AS1210
1030	2204 1445 01	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:CE
1040	2204 1808 80	1	NIPPLE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) + MODEL:CPM30_18J (10/07/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J
1040	2204 1807 82	1	NIPPLE	(29/01/2019 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1040	2204 1807 84	1	NIPPLE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) (10/07/2018 - 28/01/2019) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
	Substituted by:		2204 1807 82 - NIPPLE PIPE ASSEMBLY (OSE) (quantity: 1)	
1050		1	OIL SEPARATOR	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J
	Service kits:		6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1050		1	OIL SEPARATOR	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
	Service kits:		2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER	
1060	0211 1371 03	4	SCREW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1070	0333 3100 31	2	WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1080	2200 6001 03	1	PRESSURE GAUGE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1090	9740 2004 32	1	ELBOW COUPLING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1100	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1110	2202 9045 01	3	WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1120	2200 7601 07	1	BALL VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1130	2200 7599 10	1	PLUG LEVEL SIGHT	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1140	2202 2124 21	1	PLUG	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1150		1	O-RING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		6229 0304 00 - KIT 2000H - 20-30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 02 - KIT 2000H - 20-30HP - WITH DRYER 2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1160	2203 0342 10	1	CABLE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1170	0226 0306 00	2	BOLT	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1180	0560 1305 03	1	ELBOW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1190	2200 7513 22	1	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1200	0347 6109 00	1	CABLE TIE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1210	2200 6503 40	AR	DISCHARGE HOSE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1220	6210-0364-00	3	WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Substituted by:	0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)		
1230	0291 1185 30	2	NUT	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1240	2204 1809 00	1	NIPPLE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1250	2203 0351 00	1	REDUCTION	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1260	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
1270	2202 8891 07	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
2010	1625 4735 00	1	INSTRUMENT BLOCK	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - 08/04/2019)
2010	1625 4735 01	1	INSTRUMENT BLOCK	(09/04/2019 - ...)
2020		1	O-RING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - 08/04/2019)
	Service kits:	2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H		
2020		1	O-RING	(09/04/2019 - ...)
	Service kits:	2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H		
2030	1614 6118 00	1	COVER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
2040	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
2050	0147 1246 03	2	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
2060		1	ASSEMBLY VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:	2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H		
2070		1	SPRING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



9.7 - Separation CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2080		1	O-RING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2090		1	PISTON	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2100		1	SPRING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2110		1	O-RING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2120	1622 6576 01	1	HOUSING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
2130		1	THERMOSTATIC VALVE 60 °C	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) (10/07/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2140	0663 2116 84	2	O-RING	(30/05/2018 - ...)
2150	0663 2116 85	1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
2160	0663 2116 86	1	O-RING	(30/05/2018 - ...)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

9.8 - Separation CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME



9.8 - Separation CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020		1	CHECK VALVE	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1030	2204 1445 03	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...)
1040	2204 1807 82	1	NIPPLE	(29/01/2019 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1040	2204 1808 80	1	NIPPLE	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J
1050		1	OIL SEPARATOR	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
	Service kits:		2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER	
1050		1	OIL SEPARATOR	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J
	Service kits:		6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1060	0211 1371 03	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)
1070	0333 3100 31	2	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1080	2200 6001 03	1	PRESSURE GAUGE	(30/05/2018 - ...)
1090	9740 2004 32	1	ELBOW COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1100	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1110	2202 9045 01	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1120	2200 7601 07	1	BALL VALVE	(30/05/2018 - ...)
1130	2200 7599 10	1	PLUG LEVEL SIGHT	(30/05/2018 - ...)
1140	2202 2124 21	1	PLUG	(30/05/2018 - ...)
1150		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		6229 0304 00 - KIT 2000H - 20-30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 02 - KIT 2000H - 20-30HP - WITH DRYER 2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1160	2203 0342 10	1	CABLE	(30/05/2018 - ...)
1170	0226 0306 00	2	BOLT	(30/05/2018 - ...)
1180	0560 1305 03	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1190	2200 7513 22	1	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1200	0347 6109 00	1	CABLE TIE	(30/05/2018 - ...)
1210	2200 6503 40	AR	DISCHARGE HOSE	(30/05/2018 - ...)
1220	6210-0364-00	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)
	Substituted by:		0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)	
1230	0291 1185 30	2	NUT	(30/05/2018 - ...)
1240	2204 1809 00	1	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1250	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - ...)
1260	0830 1010 20	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - ...)
2010	1625 4735 00	1	INSTRUMENT BLOCK	(30/05/2018 - 08/04/2019)
2010	1625 4735 01	1	INSTRUMENT BLOCK	(09/04/2019 - ...)
2020		1	O-RING	(30/05/2018 - 08/04/2019)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2020		1	O-RING	(09/04/2019 - ...)

Legend:


MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

9.8 - Separation CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME



9.8 - Separation CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2030	1614 6118 00	1	COVER	(30/05/2018 - ...)
2040	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)
2050	0147 1246 03	2	SCREW	(30/05/2018 - ...)
2060		1	ASSEMBLY VALVE	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2070		1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2080		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2090		1	PISTON	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2100		1	SPRING	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2110		1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2120	1622 6576 01	1	HOUSING	(30/05/2018 - ...)
2130		1	THERMOSTATIC VALVE 60 °C	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER 2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H	
2140	0663 2116 84	2	O-RING	(30/05/2018 - ...)
2150	0663 2116 85	1	O-RING	(30/05/2018 - ...)
2160	0663 2116 86	1	O-RING	(30/05/2018 - ...)

Legend:

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



9.9 - Separation CPM 40

MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6215 0373 15	1	VESSEL	(19/10/2018 - ...) MAPPR:CE
1010	6215 0400 15	1	VESSEL	(19/10/2018 - ...) MAPPR:MOM
1010	2203 0031 00	1	VESSEL	(19/10/2018 - ...) (MAPPR:ASME , MAPPR:SA)
1010	6215 0401 15	1	VESSEL	(19/10/2018 - ...) MAPPR:AS1210
1020	2202 8891 07	1	SAFETY VALVE	(19/10/2018 - ...) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA)
1020	0830 1010 20	1	SAFETY VALVE	(19/10/2018 - ...) MAPPR:ASME
1030	0147 1325 03	3	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1040	2202 9045 01	3	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1050	2200 7601 07	1	BALL VALVE	(19/10/2018 - ...)
1060	2200 7599 10	1	PLUG LEVEL SIGHT	(19/10/2018 - ...)
1070	2202 2124 21	1	PLUG	(19/10/2018 - ...)
1080	0663 2105 90	1	O-RING	(19/10/2018 - ...)
1090	2203 0342 10	1	GROUND CABLE	(19/10/2018 - ...)
1100	0226 0306 00	2	TAPTITE BOLT	(19/10/2018 - ...)
	• DN918109	0	NEW PRODUCTS SF2-4	
1110	0560 1305 03	1	ELBOW	(19/10/2018 - ...)
1160	0211 1371 03	4	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1170	0333 3100 31	2	LOCK WASHER	(19/10/2018 - ...)
1180	0580 0017 37	1	PIPE FITTING	(19/10/2018 - ...)
1190	2203 0351 00	1	REDUCTION	(19/10/2018 - ...) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA)
1200	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA)
1210	2200 6001 03	1	PRESSURE GAUGE	(19/10/2018 - ...)
1220		1	ELBOW COUPLING	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1230	2202 7639 02	1	COUPLING	(19/10/2018 - ...)
1240	0347 6109 00	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)
1250	2200 6503 40	AR	DISCHARGE HOSE	(19/10/2018 - ...)
1260	2200 7513 22	1	DRAIN PIPE COUPLING	(19/10/2018 - ...)
1270		1	OIL SEPARATOR	(19/01/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2200 9035 04 - KIT 4000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 05 - KIT 4000H - 40HP - WITH DRYER 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1280	2204 1808 80	1	NIPPLE OSE	(19/10/2018 - ...)
1290	2204 1809 00	1	NIPPLE OIL	(19/10/2018 - ...)
2010	1625 4735 01	1	INSTRUMENT BLOCK	(09/04/2019 - ...)
2020		1	O-RING	(09/04/2019 - ...)
	📦 Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2030	1614 6118 00	1	COVER	(19/10/2018 - ...)
2040	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(19/10/2018 - ...)
2050	0147 1246 03	2	SCREW	(19/10/2018 - ...)
2060		1	ASSEMBLY VALVE	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2070		1	SPRING COMPRESSION	(19/10/2018 - ...)
	📦 Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2080		1	O-RING	(19/10/2018 - ...)

Legend:

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40



9.9 - Separation CPM 40

MODEL:CPM40_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2090		1	PISTON	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2100		1	SPRING COMPRESSION	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2110		1	O-RING	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2120	1622 6576 01	1	HOUSING	(19/10/2018 - ...)
2130		1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT - 8000H 2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
2140	0663 2116 84	2	O-RING	(19/10/2018 - 02/02/2020)
2150	0663 2116 85	1	O-RING	(19/10/2018 - 02/02/2020)
2160	0663 2116 86	1	O-RING	(19/10/2018 - 02/02/2020)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

10 - Cooling system CPM 21-30

(MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



10 - Cooling system CPM 21-30

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6243 7327 00	1	RADIAL FAN	(30/05/2018 - 30/05/2018) MODEL:CPM21_18J (31/05/2018 - ...) (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J
1010	6243 7313 00	1	RADIAL FAN	(30/05/2018 - ...) (MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J
1020	6224 4318 00	1	SPACER MOTOR	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1030	2204 1784 00	1	SPACER MOTOR	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1040	6224 4316 00	1	WASHER	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1050	0333 3100 10	1	LOCK WASHER	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1060	0147 1963 07	1	SCREW	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1070	0291 1185 28	2	NUT	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)
1080	6275 6142 10	1	NOZZLE	(30/05/2018 - 30/05/2018) MODEL:CPM21_18J (31/05/2018 - ...) (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J
1080	6275 6094 10	1	NOZZLE	(30/05/2018 - ...) (MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J
1090	2203 0400 00	1	COMBI COOLER	(30/05/2018 - 30/05/2018) ((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM30_18J) , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J (31/05/2018 - ...)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

11 - Cooling system CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J



11 - Cooling system CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0400 00	1	COMBI-COOLER	(19/10/2018 - ...)
1020	0147 1246 03	4	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1030	6210 0362 00	4	WASHER	(19/10/2018 - ...)
	↳ Substituted by:	0333 3100 05	- SC LOCK WASHER 6.1-14-2.1 FZB (quantity: 1)	
1040	9090 1519 00	1	COUPLING	(19/10/2018 - ...)
1050	2203 0284 02	1	FAN	(19/10/2018 - ...) ((MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1050	2203 0284 01	1	FAN	(19/10/2018 - ...) MOVOL:230V
1060	2203 0210 02	4	SPACER	(19/10/2018 - ...)
1070	0147 1337 03	4	SCREW	(19/10/2018 - ...)
	↳ Substituted by:	0147 1962 01	- SCREW (quantity: 1)	
1080	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(19/10/2018 - ...)
1090	0333 3100 17	4	WASHER	(19/10/2018 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V


MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	OIL FILTER	
	 Service kits:		2200 9035 00 - KIT 2000H - 40HP - WITHOUT DRYER	
			2200 9035 01 - KIT 2000H - 40HP - WITH DRYER	
			2200 9035 04 - KIT 4000H - 40HP - WITHOUT DRYER	
			2200 9035 05 - KIT 4000H - 40HP - WITH DRYER	
			6229 0304 00 - KIT 2000H - 20-30HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 02 - KIT 2000H - 20-30HP - WITH DRYER	
			6229 0292 00 - KIT 4000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER	
			6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER	
			2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
			2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER	
			2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	

13 - Air receiver CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210, MAPPR:CE, MAPPR:MOM, MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J)



13 - Air receiver CPM 21-30 - AS1210, CE, MOM, SA

(MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM , MAPPR:SA) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1772 06	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:CE
	☞ Substituted by: 2202 9783 66 - SP VESS.500L CE 16B C67 (quantity: 1)			
1010	2204 1772 10	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:MOM
1010	2204 1772 07	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...) MAPPR:AS1210
	☞ Substituted by: 2202 9783 67 - SP VESS.500L DIR 14B C67 (quantity: 1)			
1010	2204 1772 08	1	VESSEL	(10/07/2018 - ...) MAPPR:SA
	☞ Substituted by: 2202 9783 63 - SP.VESSEL500L ASMECRN 7021 200 (quantity: 1)			
1060	2200 9507 63	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
	(10/07/2018 - 22/08/2018) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)			
	(23/08/2018 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)			
1060	2202 8891 08	1	SAFETY VALVE	
1060	2202 8410 01	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM) + PRESS:13BAR
	(10/07/2018 - 22/08/2018) PRESS:13BAR			
	(23/08/2018 - ...) PRESS:13BAR			
1060	2202 8891 09	1	SAFETY VALVE	
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1080	9740 2027 33	1	FITTING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1090	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1100	0605 8300 82	1	BUSHING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1110	9090 1508 00	1	STRAIGHT COUPLING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1120	0070 6002 48	1	HOSE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1130	0605 8534 03	1	BUSHING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1140	2200 7509 11	1	PLUG	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1150	2204 1776 00	3	SUPPORT	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1160	0300 0274 17	12	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1170	0266 2111 00	6	NUT	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1180	0333 4232 00	6	WASHER	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1190	0147 1362 03	6	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1200	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1210	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1220	1079 9931 29	1	DECAL WARNING	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1230	2202 9286 02	1	PLUG	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			
1250	0215 0010 85	6	SCREW	(30/05/2018 - 09/07/2018) (MAPPR:AS1210 , MAPPR:CE , MAPPR:MOM)
	(10/07/2018 - ...)			

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
 MAPPR:SA - Pressure Vessel Approval:SA
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
 MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MAPPR:MOM - Pressure Vessel Approval:MOM
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

14 - Air receiver CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME



14 - Air receiver CPM 21-30 - ASME

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + MAPPR:ASME



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1772 08	1	VESSEL	(30/05/2018 - ...)
	☞ Substituted by:	2202 9783 63 - SP.VESSEL500L ASMECRN 7021 200 (quantity: 1)		
1060	0830 1010 59	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - 14/06/2018) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1060	0830 1010 58	1	SAFETY VALVE	(30/05/2018 - 14/06/2018) PRESS:13BAR (15/06/2018 - ...)
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 9666 00	1	REDUCER	(30/05/2018 - ...)
1090	9740 2027 33	1	FITTING TEE	(30/05/2018 - ...)
1100	0605 8300 82	1	BUSHING	(30/05/2018 - ...)
1110	9090 1508 00	1	STRAIGHT COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1120	0070 6002 48	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1130	0605 8534 03	1	BUSHING	(30/05/2018 - ...)
1140	2200 7509 11	1	PLUG	(30/05/2018 - ...)
1150	2204 1776 00	3	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)
1160	0300 0274 17	12	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)
1170	0266 2111 00	6	NUT	(30/05/2018 - ...)
1180	0333 4232 00	6	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1190	0147 1362 03	6	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1200	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1210	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(30/05/2018 - ...)
1220	1079 9931 29	1	DECAL WARNING	(30/05/2018 - ...)
1230	2202 9286 02	1	PLUG	(30/05/2018 - ...)
1250	0215 0010 85	6	SCREW	(30/05/2018 - ...)

Legend:

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar


MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

15 - Air outlet CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer
(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED




15 - Air outlet CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	4	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1855 01	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	2203 0236 00	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)
1110	0129 3270 38	4	RIVET	(30/05/2018 - ...)

Legend:IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



16 - Air outlet CPM 21 - Floor-mounted - With dryer

IDRY:Y + MDVAR:F_MOUNTED + MODEL:CPM21_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	3	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1774 12	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	0580 0018 48	1	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1110	0560 0200 24	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1120	0571 0036 87	1	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1130	0661 1000 44	1	SEAL WASHER	(30/05/2018 - ...)
1140	0661 1000 44	1	SEAL WASHER	(28/09/2018 - ...)
1150	2204 1780 00	1	ADAPTOR	(28/09/2018 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



17 - Air outlet CPM 25, CPM 30 - Floor-mounted - With dryer

(MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y + MDVAR:FMOUNTED

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	3	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1774 12	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	0580 0018 48	1	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1110	0560 1307 03	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1120	2202 9285 04	1	REDUCER	(30/05/2018 - ...)
1130	2202 9285 04	1	REDUCER	(28/09/2018 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30


18 - Air outlet CPM 21-30 - Tank-mounted - Without dryer

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	3	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1774 05	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	0580 0018 48	1	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1110		1	TIMER DRAIN	(28/09/2018 - ...)
	• 2200 5996 21	1	TIMER DRAIN	
	• 2202 2610 48	1	TIMER DRAIN CONTROL	
	↻ Substituted by:	1089 9331 07	TIMER (quantity: 1)	

Legend:IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



19 - Air outlet CPM 21 - Tank-mounted - With dryer

IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:CPM21_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	3	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1774 12	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	0580 0018 48	3	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1110	0571 0036 87	1	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1120	0661 1000 44	2	SEAL WASHER	(30/05/2018 - ...)
1130	0560 0200 24	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1140	2204 1780 00	1	ADAPTOR	(30/05/2018 - ...)
1150	0560 1307 03	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1160	2204 1774 13	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



20 - Air outlet CPM 25, CPM 30 - Tank-mounted - With dryer

(MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1527 00	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1020	0580 0017 37	3	FITTING PIPE	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 9325 01	2	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1040	0580 0015 40	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1050	0580 0015 41	3	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9325 16	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1070	2204 1713 01	1	HOSE	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 7639 02	1	COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1090	2204 1774 12	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)
1100	0580 0018 48	3	PIPE COUPLING	(30/05/2018 - ...)
1110	0560 1307 03	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1120	2202 9285 04	2	REDUCER	(30/05/2018 - ...)
1130	0603 4106 03	1	NIPPLE	(30/05/2018 - ...)
1140	0560 0200 24	1	ELBOW	(30/05/2018 - ...)
1150	2204 1774 13	1	PIPE	(30/05/2018 - ...)


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



21 - Air outlet CPM 30 - Without dryer

IDRY:N + MDVAR:N + MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0580 0017 37	4	PIPE FITTING	(19/10/2018 - ...)
1020	2204 1855 01	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1030	2203 0236 00	1	SUPPORT	(19/10/2018 - ...)
1040	0129 3270 38	4	RIVET	(19/10/2018 - ...)
1050	2204 2171 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1060	2204 2173 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1070	2204 2174 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1080	0603 4243 02	1	NIPPLE	(19/10/2018 - ...)
1090	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)
1100	2202 9325 18	1	HOSE	(19/10/2018 - ...)
1110	2204 1690 00	1	HOSE	(19/10/2018 - ...)
1120	0653 0500 78	1	GASKET	(19/10/2018 - ...)
1130	2202 9594 01	1	ADAPTER	(19/10/2018 - ...)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:N - Variant:N

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40



22 - Air outlet CPM 30 - With dryer

IDRY:Y + MDVAR:N + MODEL:CPM40_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0580 0017 37	3	PIPE FITTING	(19/10/2018 - ...)
1020	2204 1774 12	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1030	0580 0018 48	1	PIPE COUPLING	(19/10/2018 - ...)
1040	0560 1307 03	1	ELBOW	(19/10/2018 - ...)
1050	2204 2171 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1060	2204 2173 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1070	2204 2174 00	1	PIPE	(19/10/2018 - ...)
1080	0603 4243 02	1	NIPPLE	(19/10/2018 - ...)
1090	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(19/10/2018 - ...)
1100	2202 9325 18	1	HOSE	(19/10/2018 - ...)
1110	2204 1690 00	1	HOSE	(19/10/2018 - ...)
1120	0653 0500 78	1	GASKET	(19/10/2018 - ...)
1130	2202 9594 01	1	ADAPTER	(19/10/2018 - ...)
1160	2202 9285 04	2	REDUCER	(19/10/2018 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:N - Variant:N

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40



23.1 - Assembly

IDRY:Y




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	AIR DRYER	(30/05/2018 - ...)
1020	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1030	2202 9045 01	4	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1040	2202 7765 00	2	LABEL	(26/07/2018 - 18/10/2018) (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:50HZ (19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ
1040	2202 2610 00	2	LABEL	(26/07/2018 - 18/10/2018) (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:60HZ (19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ
1060	2204 1767 00	1	SUPPORT	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1070	0129 3270 38	2	RIVET	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



23.2 - Components CPM 21 - 50Hz

FREQ:50HZ + IDRY:Y + MODEL:CPM21_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-18	1	AIR DRYER	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Substituted by: 2200 9037 18 - E8V 230/50 2200985418 SPARE (quantity: 1) ● Remarks: REFRIGERANT R410A 				
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON NUT	(30/05/2018 - ...)	
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - ...)	
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - ...)	
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 30/12/2040)	
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - ...)	
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1079 9903 48 1 WARNING LABEL ● 1627 1828 00 1 DECAL WARNING 				
2020	2204 1999 02	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2030	2204 2001 02	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - ...)	
3010	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0663 9096 00 1 O-RING ● 2200 9020 17 1 KIT WEAR DRAIN ● 2902 0161 02 1 FILTER MESH LD20X - ED12 				
3020	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - ...)	
3030	2204 1844 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - ...)	
3040	0147 1247 03	2	HEXAGON BOLT	(19/07/2018 - ...)	
3050	0300 0274 64	2	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3060	1624 2616 10	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2725 01 1 CAPACITOR 				
3070	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - ...)	
3080	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3100	2204 2163 01	1	CONDENSOR	(30/05/2018 - ...)	
3110	2202 7373 02	1	MOTOR FAN	(30/05/2018 - ...)	
3120	2204 2062 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2486 03 1 HGB VALVE ● 2202 8516 00 3 SCHRADER VALVE ●● 2204 1638 01 1 PIN 				
3130	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - ...)	
3140	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - ...)	
3150	1627 1679 00	1	BRACKET	(30/05/2018 - ...)	
3160	0129 3270 40	2	BLIND RIVET	(30/05/2018 - ...)	
3180	1627 1843 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
3190	1627 1844 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER 230V		

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



23.3 - Components CPM 25 - 50Hz

FREQ:50HZ + IDRY:Y + MODEL:CPM25_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-30	1	AIR DRYER	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Substituted by: 2200 9037 30 - E8/9V 230/50 2200985430 SPARE (quantity: 1) ● Remarks: REFRIGERANT R410A 				
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON	(30/05/2018 - ...)	
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - ...)	
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - ...)	
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 30/12/2040)	
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - ...)	
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1079 9903 48 1 WARNING LABEL ● 1627 1828 00 1 DECAL WARNING 				
2020	2204 1999 02	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2030	2204 2001 02	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - ...)	
3010	2204 2073 01	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)	
3020	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0663 9096 00 1 O-RING ● 2200 9020 17 1 KIT WEAR DRAIN ● 2902 0161 02 1 FILTER MESH LD20X - ED12 				
3030	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - ...)	
3040	2204 1847 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - ...)	
3050	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(19/07/2018 - ...)	
3060	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3070	1624 2616 01	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2725 02 1 CAPACITOR 				
3080	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - ...)	
3090	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3110	2204 1678 01	1	CONDENSER	(30/05/2018 - ...)	
3120	2202 7373 02	1	MOTOR FAN	(30/05/2018 - ...)	
3130	2204 2085 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2486 02 1 HGB VALVE ● 2202 8516 00 3 SCHRADER VALVE ●● 2204 1638 01 1 PIN 				
3140	2202 7413 01	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - ...)	
3150	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - ...)	
3180	1624 9614 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
3190	1624 9710 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER 230V		


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

23.4 - Components CPM 30, CPM 40 - 50Hz
 (MODEL:CPM30_18J, MODEL:CPM40_18J) + FREQ:50HZ + IDRY:Y



23.4 - Components CPM 30, CPM 40 - 50Hz

(MODEL:CPM30_18J , MODEL:CPM40_18J) + FREQ:50HZ + IDRY:Y

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-44	1	AIR DRYER	(19/10/2018 - ...)	
	☞ Substituted by:	2200 9037 41 - E8/9V 230/50 2200985441 SPARE (quantity: 1)			
	● Remarks:	REFRIGERANT R410A			
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON NUT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - 30/12/2040)	MODEL:CPM30_18J
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1079 9903 48	1	WARNING LABEL		
	● 1627 1828 00	1	DECAL WARNING		
2020	2204 1999 02	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2030	2204 2001 02	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3010	2204 2073 01	1	SUPPORT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3020	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	● 0663 9096 00	1	O-RING		
	● 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	● 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3030	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3040	2204 1847 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3050	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(19/07/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3060	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3070	1624 2616 01	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1624 2725 02	1	CAPACITOR		
3080	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3090	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3110	2204 1678 01	1	CONDENSER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3120	1624 2917 84	1	FAN AXIAL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3130	2204 2085 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1624 2486 02	1	HGB VALVE		
	● 2202 8516 00	3	SCHRADER VALVE	(07/02/2019 - ...)	
	●● 2204 1638 01	1	PIN		


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

23.4 - Components CPM 30, CPM 40 - 50Hz
 (MODEL:CPM30_18J, MODEL:CPM40_18J) + FREQ:50HZ + IDRY:Y



23.4 - Components CPM 30, CPM 40 - 50Hz

(MODEL:CPM30_18J , MODEL:CPM40_18J) + FREQ:50HZ + IDRY:Y


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
3140	2202 7413 01	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3150	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3180	1624 9614 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3190	1624 9710 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER 230V		

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



23.5 - Components CPM 21 - 60Hz

FREQ:60HZ + IDRY:Y + MODEL:CPM21_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-19	1	AIR DRYER	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Substituted by: 2200 9037 19 - E8V 230/60 2200985419 SPARE (quantity: 1) ● Remarks: REFRIGERANT R410A 				
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON NUT	(30/05/2018 - ...)	
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - ...)	
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - ...)	
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 30/12/2040)	
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - ...)	
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1079 9903 48 1 WARNING LABEL ● 1627 1828 00 1 DECAL WARNING 				
2020	2204 1999 02	1	PANEL FRONT	(30/05/2018 - ...)	
2030	2204 2001 02	1	PANEL RIGHT	(30/05/2018 - ...)	
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - ...)	
3010	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0663 9096 00 1 O-RING ● 2200 9020 17 1 KIT WEAR DRAIN ● 2902 0161 02 1 FILTER MESH LD20X - ED12 				
3020	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - ...)	
3030	2204 1844 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - ...)	
3040	0147 1247 03	2	HEAGON BOLT	(19/07/2018 - ...)	
3050	0300 0274 64	2	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3060	1624 2616 14	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2725 01 1 CAPACITOR 				
3070	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - ...)	
3080	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3100	2204 2163 01	1	CONDENSOR	(30/05/2018 - ...)	
3110	2202 7373 05	1	MOTOR FAN	(30/05/2018 - ...)	
3120	2204 2062 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2486 03 1 HGB VALVE ● 2202 8516 00 3 SCHRADER VALVE ●● 2204 1638 01 1 PIN 				
3130	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - ...)	
3140	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - ...)	
3180	1627 1843 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
3190	1627 1844 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
3200	1627 1679 00	1	BRACKET	(27/06/2018 - ...)	
3210	0129 3270 40	2	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER 230V		

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



23.6 - Components CPM 25 - 60Hz

FREQ:60HZ + IDRY:Y + MODEL:CPM25_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-34	1	AIR DRYER	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Substituted by: 2200 9037 31 - E8/9V 230/60 2200985431 SPARE (quantity: 1) ● Remarks: REFRIGERANT R410A 				
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON NUT	(30/05/2018 - ...)	
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - ...)	
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - ...)	
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 30/12/2040)	
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - ...)	
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)	
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1079 9903 48 1 WARNING LABEL ● 1627 1828 00 1 DECAL WARNING 				
2020	2204 1999 02	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2030	2204 2001 02	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)	
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - ...)	
3010	2204 2073 01	1	SUPPORT	(30/05/2018 - ...)	
3020	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0663 9096 00 1 O-RING ● 2200 9020 17 1 KIT WEAR DRAIN ● 2902 0161 02 1 FILTER MESH LD20X - ED12 				
3030	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - ...)	
3040	2204 1847 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - ...)	
3050	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(19/07/2018 - ...)	
3060	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3070	1624 2616 03	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2725 02 1 CAPACITOR 				
3080	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - ...)	
3090	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - ...)	
3110	2204 1678 01	1	CONDENSER	(30/05/2018 - ...)	
3120	2202 7373 05	1	MOTOR FAN	(30/05/2018 - ...)	
3130	2204 2085 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - ...)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1624 2486 02 1 HGB VALVE ● 2202 8516 00 3 SCHRADER VALVE ●● 2204 1638 01 1 PIN 				
3140	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - ...)	
3150	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - ...)	
3180	1624 9614 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
3190	1624 9710 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER		

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



23.7 - Components CPM 30, CPM 40 - 60Hz

(MODEL:CPM30_18J , MODEL:CPM40_18J) + FREQ:60HZ + IDRY:Y


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9854-42	1	AIR DRYER	(19/10/2018 - ...)	
	☞ Substituted by:	2200 9037 42 - E8/9V 230/60 2200985442 SPARE (quantity: 1)			
	● Remarks:	REFRIGERANT R410A			
1010	0226 3256 00	3	SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1020	0300 0274 70	3	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1030	0215 0003 91	4	SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1040	0333 3220 00	2	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1050	0266 2108 00	2	HEXAGON NUT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(05/12/2018 - ...)	
1090	2202 7425 01	2	RING	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1100	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1120	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - 30/12/2040)	MODEL:CPM30_18J
1140	0298 1000 22	4	INSERT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1150	0147 1169 03	1	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
1170	0333 3114 00	1	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2010	2204 2070 81	1	FRAME	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1079 9903 48	1	WARNING LABEL		
	● 1627 1828 00	1	DECAL WARNING		
2020	2204 1999 02	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2030	2204 2001 02	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
2040	0129 3270 40	11	BLIND RIVET	(05/12/2018 - ...)	
2050	2200 7199 53	8	SCREW	(05/12/2018 - ...)	
2060	0348 0110 03	2	ANCHOR PLATE	(27/06/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3010	2204 2073 01	1	SUPPORT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3020	2204 2134 43	1	LDI DRAIN 230V	(15/01/2019 - ...)	
	● 0663 9096 00	1	O-RING		
	● 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	● 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3030	0070 6002 49	2	PLASTIC TUBE	(04/10/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3040	2204 1847 81	1	HEAT EXCHANGER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3050	0147 1325 03	4	HEXAGON HEAD SCREW	(19/07/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3060	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3070	1624 2616 03	1	COMPRESSOR	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1624 2725 02	1	CAPACITOR		
3080	0291 1185 29	3	NUT	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3090	0300 0274 64	3	WASHER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3110	2204 1678 01	1	CONDENSER	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3120	1624 2917 84	1	FAN AXIAL	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
3130	2204 2085 80	1	PIPE ASSEMBLY	(30/05/2018 - 18/10/2018) (19/10/2018 - ...)	MODEL:CPM30_18J
	● 1624 2486 02	1	HGB VALVE		
	● 2202 8516 00	3	SCHRADER VALVE	(07/02/2019 - ...)	
	●● 2204 1638 01	1	PIN		

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



23.7 - Components CPM 30, CPM 40 - 60Hz

(MODEL:CPM30_18J , MODEL:CPM40_18J) + FREQ:60HZ + IDRY:Y


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
3140	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3150	2202 7898 01	1	FILTER DRYER	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3180	1624 9614 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
3190	1624 9710 00	1	INSULATION THERMAL	(19/07/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
4020	2200 9029 48	1	KIT DIGITAL CONTROLLER 230V		

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



23.8 - Dryer rail

IDRY:Y



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 91	1	DRYER DIN RAIL		
	1089 9438 47	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , K11 MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	1088 1510 40	2	TERMINAL	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , 1XD MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	1088 1510 41	3	END SECTION	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	1088 1510 42	1	EARTH TERMINAL	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	1624 2217 00	1	ON/OFF SWITCH	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , SFD MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	2205 0146 90	1	SERVICE DIAGRAM	(31/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	
	1624 2217 01	1	WATERPROOF CAP	(18/09/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)	


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



24.1 - Regulating components CPM 21-30 - 230V-400V/50Hz, 230V-380V/60Hz

((MOVOL:230V , MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	CUBICLE	(30/05/2018 - ...)
1020	2202 7766 00	2	LABEL	(26/07/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1020	2202 2610 70	2	LABEL	(26/07/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:230V
1020	2202 7767 00	2	LABEL	(26/07/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1020	2202 2610 03	2	LABEL	(26/07/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
1030	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH (TERMIX)	(30/05/2018 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



24.2 - Regulating components CPM 21-30 - 440V/60Hz
(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:440V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	CUBICLE	
1020	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH (TERMIX)	(30/05/2018 - ...)
1040	2202 7767 10	2	LABEL	(26/07/2018 - ...)

Legend:


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

24.3 - Regulating components CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J



24.3 - Regulating components CPM 40

((MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ) + MODEL:CPM40_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	CUBICLE	(30/05/2018 - ...)
1020	2202 7767 00	2	LABEL	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1020	2202 7766 00	2	LABEL	(19/10/2018 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1020	2202 2610 70	2	LABEL	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:230V
1020	2202 2610 03	2	LABEL	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
1020	2202 7767 10	2	LABEL	(19/10/2018 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:440V
1030	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH (TERMIX)	(19/10/2018 - ...)
1040	1089 0574 15	1	TEMPERATURE SENSOR PT1000	(19/10/2018 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.4 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/50Hz

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:50HZ + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 15	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9205 83	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0031 74	6	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0031 99	1	END PLATE	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0031 84	2	END STOP	(08/08/2019 - ...)	1XM
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	0698 5142 09	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

24.4 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/50Hz
 (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:50HZ + MOVOL:230V



1X3

24.4 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/50Hz

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:50HZ + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 20	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



1X3

24.5 - Cubicle components CPM 30 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 16	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9205 87	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0039 33	6	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0039 33	6	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	
	0698 5142 73	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9745 82	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	Substituted by: 1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



1X3

24.5 - Cubicle components CPM 30 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 20	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



24.6 - Cubicle components CPM 40 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 11	1	CUBICLE	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9496 95	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K21
	1089 9496 95	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9205 88	1	OVERLOAD RELAY	(19/10/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUXILIARY RELAY	(19/10/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(19/10/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 09	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5140 85	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(19/10/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE 10A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(19/10/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	7	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(19/10/2018 - ...)	X2
	4088-0034-84	4	END STOP	(19/10/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(19/10/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(19/10/2018 - ...)	Y1

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



1X3

24.6 - Cubicle components CPM 40 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0021 97	1	WIRED CONNECTOR	(20/05/2019 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(19/10/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECT. RATES	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 00	2	SERVICE DIAGRAM	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 10	2	ELECTRICAL COMPONENT LIST	(19/10/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9267 31	1	CIRCUIT BREAKER	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1089 9267 56	1	AUXILIARY CONTACT	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1088 0039 33	6	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088-0031-84	2	END STOP	(08/08/2019 - ...)	1XM
	☞ Substituted by: 1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



1X3

24.7 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/60Hz

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 11	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9205 83	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0031 74	6	TERMINAL	(18/09/2018 - 07/08/2019)	1XM
	1088 0031 74	12	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0031 96	3	JUMPER	(18/09/2018 - 07/08/2019)	1XM
	1088 0031 96	6	JUMPER	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0031 99	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	1XM
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	1XM
	Substituted by:	1089 0577 82	- END RETAINER (quantity: 1)		
	0698 5142 09	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82	- END RETAINER (quantity: 1)		

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



1X3

24.7 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 230V/60Hz

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 20	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



1X3

24.8 - Cubicle components CPM 30 - 230V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 12	1	CUBICLE	(18/10/2018 - ...)	
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9205 87	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9216 15	1	COVER	(18/09/2018 - ...)	PC
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0031 74	6	TERMINAL	(18/09/2018 - 07/08/2019)	1XM
	1088 0031 74	12	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1XM
	1088 0031 99	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	1XM
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	1XM
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	0698 5142 73	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9745 82	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



1X3

24.8 - Cubicle components CPM 30 - 230V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 20	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



1X3

24.9 - Cubicle components CPM 40 - 230V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 12	1	CUBICLE	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9496 95	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K21
	1089 9496 95	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9205 88	1	OVERLOAD RELAY	(19/10/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUXILIARY RELAY	(19/10/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(19/10/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 09	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5140 85	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	2202 9691 06	1	TRANSFORMER	(19/10/2018 - ...)	T1
	1089 0612 24	2	FUSE	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 0612 27	1	FUSE 10A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 38	2	FUSE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	1088 1510 39	1	END SECTION	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(19/10/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	7	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(19/10/2018 - ...)	X2
	4088-0034-84	4	END STOP	(19/10/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(19/10/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(19/10/2018 - ...)	Y1

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



24.9 - Cubicle components CPM 40 - 230V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0021 97	1	WIRED CONNECTOR	(20/05/2019 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(19/10/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECT. RATES	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 00	2	SERVICE DIAGRAM	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 10	2	ELECTRICAL COMPONENT LIST	(19/10/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9267 31	1	CIRCUIT BREAKER	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1089 9267 56	1	AUXILIARY CONTACT	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1088 0039 33	6	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	1X1
	1088 0039 33	12	TERMINAL	(08/08/2019 - ...)	1X1
	1088 0035 05	3	CONTACT	(19/10/2018 - ...)	1X1
	1088 0035 05	6	CONTACT	(08/08/2019 - ...)	1X1
	1088 0031 84	2	END STOP	(19/10/2018 - ...)	1X1
	Substituted by: 1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



24.10 - Cubicle components CPM 21 - 380V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:380V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 21	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9438 67	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9446 91	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	↳ Substituted by:	1089 0577 82	END RETAINER (quantity: 1)		
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	1XTT11-TSHH1
	Electrical legend:	1XTT11-TSHH1			
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	1XTT11-TSHH1
	Electrical legend:	1XTT11-TSHH1			
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V



24.10 - Cubicle components CPM 21 - 380V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:380V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 30	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V



24.11 - Cubicle components CPM 25, CPM 30 - 380V/60Hz

(MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:380V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 22	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9438 70	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9267 80	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	1XTT11-TSHH1
	Electrical legend:	1XTT11-TSHH1			
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	1XTT11-TSHH1
	Electrical legend:	1XTT11-TSHH1			
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	K25

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



24.11 - Cubicle components CPM 25, CPM 30 - 380V/60Hz

(MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:380V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 30	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



24.12 - Cubicle components CPM 40 - 380V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:380V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 02	1	CUBICLE	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9496 94	1	CONTACTOR	(05/04/2019 - ...)	K21
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9205 82	1	OVERLOAD RELAY	(19/10/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUXILIARY RELAY	(19/10/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(19/10/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5140 85	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(19/10/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE 6.3A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(19/10/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	7	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	4	END STOP	(19/10/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(19/10/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(19/10/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(19/10/2018 - ...)	Y1
	1088 0021 97	1	WIRED CONNECTOR	(20/05/2019 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(19/10/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECT. RATES	(19/10/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V



24.12 - Cubicle components CPM 40 - 380V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:380V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 00	2	SERVICE DIAGRAM	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 10	2	ELECTRICAL COMPONENT LIST	(19/10/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9267 28	1	CIRCUIT BREAKER	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1089 9267 56	1	AUXILIARY CONTACT	(19/10/2018 - ...)	Q15

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V



1X3

24.13 - Cubicle components CPM 21 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 01	1	CUBICLE	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K21
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K23
	1089 9438 67	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K22
	1089 9446 90	1	OVERLOAD RELAY	(31/05/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(31/05/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 01	1	TRANSFORMER	(31/05/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(31/05/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(31/05/2018 - ...)	X2
	4088 0034 84	2	END STOP	(31/05/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(31/05/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(31/05/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(31/05/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(31/05/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(31/05/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.13 - Cubicle components CPM 21 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM21_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 10	2	ELECTRICAL LIST	(31/05/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.14 - Cubicle components CPM 25 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 02	1	CUBICLE	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K21
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K23
	1089 9438 70	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K22
	1089 9446 92	1	OVERLOAD RELAY	(31/05/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(31/05/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 01	1	TRANSFORMER	(31/05/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(31/05/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(31/05/2018 - ...)	X2
	4088 0034 84	2	END STOP	(31/05/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(31/05/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(31/05/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(31/05/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(31/05/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(31/05/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.14 - Cubicle components CPM 25 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM25_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 10	2	ELECTRICAL LIST	(31/05/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.15 - Cubicle components CPM 30 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 03	1	CUBICLE	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K21
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K23
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(31/05/2018 - ...)	K22
	1089 9446 93	1	OVERLOAD RELAY	(31/05/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(31/05/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(31/05/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(31/05/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(31/05/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 01	1	TRANSFORMER	(31/05/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(31/05/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(31/05/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(31/05/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(31/05/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(31/05/2018 - ...)	X2
	4088 0034 84	2	END STOP	(31/05/2018 - ...)	X2
	☞ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(31/05/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(31/05/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(31/05/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(31/05/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(31/05/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(31/05/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(31/05/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(31/05/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(31/05/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



1X3

24.15 - Cubicle components CPM 30 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 10	2	ELECTRICAL LIST	(31/05/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(31/05/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



24.16 - Cubicle components CPM 40 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 01	1	CUBICLE	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9496 94	1	CONTACTOR	(05/04/2019 - ...)	K21
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9205 82	1	OVERLOAD RELAY	(19/10/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUXILIARY RELAY	(19/10/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(19/10/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5140 85	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	2204 2132 01	1	TRANSFORMER	(19/10/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE 6.3A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(19/10/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	7	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	4	END STOP	(19/10/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(19/10/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(19/10/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(19/10/2018 - ...)	Y1
	1088 0021 97	1	WIRED CONNECTOR	(20/05/2019 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(19/10/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECT. RATES	(19/10/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



24.16 - Cubicle components CPM 40 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 00	2	SERVICE DIAGRAM	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 10	2	ELECTRICAL COMPONENT LIST	(19/10/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9267 28	1	CIRCUIT BREAKER	(19/10/2018 - ...)	Q15
	1089 9267 56	1	AUXILIARY CONTACT	(19/10/2018 - ...)	Q15

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



24.17 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 440V/60Hz

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 25	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9438 67	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9267 79	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0031 71	3	TERMINAL	(25/10/2018 - ...)	1XM
	1088 0039 39	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	1XM
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	1XM
	Substituted by:	1089 0577 82	END RETAINER (quantity: 1)		
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82	END RETAINER (quantity: 1)		
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



24.17 - Cubicle components CPM 21, CPM 25 - 440V/60Hz

(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J) + FREQ:60HZ + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 30	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



24.18 - Cubicle components CPM 30 - 440V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0146 26	1	CUBICLE	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K21
	1089 9438 75	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K23
	1089 9438 70	1	CONTACTOR	(18/09/2018 - ...)	K22
	1089 9446 92	1	OVERLOAD RELAY	(18/09/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUX RELAY	(18/09/2018 - ...)	K5
	1089 9267 86	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	1X0
	1088 0031 71	3	TERMINAL	(25/10/2018 - ...)	1XM
	1088 0039 39	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	1XM
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	1XM
	Substituted by: 1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(18/09/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	Y1
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0697 9809 53	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5148 14	1	SEAL	(18/09/2018 - ...)	TT11-TSHH11
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	0697 9809 55	1	LOCK NUT	(18/09/2018 - ...)	TSHH12
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(18/09/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE	(18/09/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(18/09/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	6	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(18/09/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(18/09/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	2	END STOP	(18/09/2018 - ...)	X2
	Substituted by: 1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(18/09/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(18/09/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(18/09/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(18/09/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(18/09/2018 - ...)	XY1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(18/09/2018 - ...)	XTT11-TSHH1

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



24.18 - Cubicle components CPM 30 - 440V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM30_18J + MOVOL:440V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(18/09/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(18/09/2018 - ...)	
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 00	2	SERVICE DIAGRAM	(18/09/2018 - ...)	
	2205 0146 30	2	ELECTRICAL LIST	(18/09/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(18/09/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



24.19 - Cubicle components CPM 40 - 440V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 03	1	CUBICLE	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9496 92	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K21
	1089 9496 93	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9216 15	2	COVER	(19/10/2018 - ...)	K23
	1089 9438 73	1	CONTACTOR	(19/10/2018 - ...)	K22
	1089 9205 82	1	OVERLOAD RELAY	(19/10/2018 - ...)	F21
	1089 9421 85	1	AUXILIARY RELAY	(19/10/2018 - ...)	K5
	1089 9267 96	1	SUPPLY BLOCK	(19/10/2018 - ...)	1X0
	0698 5142 06	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 64	1	NUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5140 85	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 24	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 55	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(19/10/2018 - ...)	
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(19/10/2018 - ...)	
	2204 2132 02	1	TRANSFORMER	(19/10/2018 - ...)	T1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9594 01	1	FUSE HOLDER 32A	(19/10/2018 - ...)	F2
	1089 9037 04	1	FUSE 6.3A	(19/10/2018 - ...)	F3
	1089 9037 19	2	FUSE 1A	(19/10/2018 - ...)	F5-6
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(19/10/2018 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(19/10/2018 - ...)	PT20
	1088 1510 13	7	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1515 16	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	X2
	0694 5900 05	2	TAB	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 1510 17	4	JUMPER	(19/10/2018 - ...)	X2
	1088 0031 84	4	END STOP	(19/10/2018 - ...)	X2
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	NC CONTACT	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(19/10/2018 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(19/10/2018 - ...)	
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	CN1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(19/10/2018 - ...)	CN2
	1088 0153 03	1	CONNECTION HEAD	(19/10/2018 - ...)	Y1
	1088 0021 97	1	WIRED CONNECTOR	(20/05/2019 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1486 00	1	CUBICLE BOX	(19/10/2018 - ...)	
	1089 9575 16	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(19/10/2018 - ...)	K25
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECT. RATES	(19/10/2018 - ...)	

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



24.19 - Cubicle components CPM 40 - 440V/60Hz

FREQ:60HZ + MODEL:CPM40_18J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0153 00	2	SERVICE DIAGRAM	(19/10/2018 - ...)	
	2205 0153 10	2	ELECTRICAL COMPONENT LIST	(19/10/2018 - ...)	
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(19/10/2018 - ...)	
	1088 0031 74	3	TERMINAL	(19/10/2018 - ...)	1X1
	1088 0031 99	1	END PLATE	(19/10/2018 - ...)	1X1
	1088 0031 84	2	END STOP	(19/10/2018 - ...)	1X1
	Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)			

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40


MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER ES4000	(30/05/2018 - ...)

25.1 - Internal CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



25.1 - Internal CPM 21-30

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1862 00	1	DEFLECTOR COOLER	(30/05/2018 - ...)
1020	0147 1246 03	2	HEXAGON HEAD SCREW	(30/05/2018 - ...)
1030	6210-0362-00	2	WASHER	(30/05/2018 - ...)
	 Substituted by:	0333 3100 05 - SC LOCK WASHER 6.1-14-2.1 FZB (quantity: 1)		
1040	2204 1518 00	1	BAFFLE	(30/05/2018 - ...)
1050	2204 1860 00	1	DEFLECTOR	(30/05/2018 - ...)
1070	6275 6068 10	1	BRACKET LOCK	(30/05/2018 - ...)
1080	0129 3270 38	2	RIVET	(30/05/2018 - ...)
1090	0129 3270 46	10	BLIND RIVET	(30/05/2018 - ...)
1100	2204 1863 00	1	PULLEY PROTECTION	(05/12/2018 - ...)
1110	0147 1365 03	3	SCREW	(05/12/2018 - ...)
1120	6210-0364-00	3	WASHER	(05/12/2018 - ...)
	 Substituted by:	0333 3100 07 - SC LOCK WASHER 10.2-22-2.7 FZB (quantity: 1)		

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



25.2 - Internal CPM 40


MODEL:CPM40_18J

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1862 00	1	DEFLECTOR	(19/10/2018 - ...)
1020	6275 6068 10	1	BRACKET LOCK	(19/10/2018 - ...)
1030	0129 3270 46	7	BLIND RIVET	(19/10/2018 - ...)
1050	2204 2107 00	1	BAFFLE FAN	(19/10/2018 - ...)
1060	0215 0003 91	6	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1070	2203 0610 00	1	GUARD SAFETY	(19/10/2018 - ...)
1080	2200 7302 47	4	PLATE	(19/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

25.3 - External CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer
(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED



25.3 - External CPM 21-30 - Floor-mounted - Without dryer
 (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1447 96	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 2600 64	1	GRID	(30/05/2018 - ...)
1040		1	FILTER	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		6229 0292 00 - KIT 4000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER	
			6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER	
			2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER	
1050	2200 7302 47	4	PLATE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9392 01	12	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1070	2202 9021 00	12	SCREW	(30/05/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF PANEL	(30/05/2018 - ...)
2020	2204 1441 16	1	LEFT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(30/05/2018 - ...)
2050	2204 1488 16	1	DOOR	(30/05/2018 - ...)
2060	2204 1451 97	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21



25.4 - External CPM 21-30 - Floor-mounted - With dryer
 (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y + MDVAR:FMOUNTED



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1756 96	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)
1030	2202 2600 64	1	GRID	(30/05/2018 - ...)
1040		1	FILTER	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER	
			2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1050	2200 7302 47	4	PLATE	(30/05/2018 - ...)
1060	2202 9392 01	12	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1070	2202 9021 00	12	SCREW	(30/05/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF PANEL	(30/05/2018 - ...)
2020	2204 1441 16	1	LEFT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(30/05/2018 - ...)
2050	2204 1490 16	1	DOOR	(30/05/2018 - ...)
2060	2204 1451 97	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

25.5 - External CPM 21-30 - Tank-mounted - Without dryer
(MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:CU



25.5 - External CPM 21-30 - Tank-mounted - Without dryer

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1447 16	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)
1030	1088 0803 08	1	GROMMET	(30/05/2018 - ...)
1040	2202 2600 64	1	GRID	(30/05/2018 - ...)
1050		1	FILTER	(30/05/2018 - ...)
	🛠 Service kits:		6229 0292 00 - KIT 4000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 6229 0293 00 - KIT 4000H - 30HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 00 - KIT 8000H - 20-25HP - WITHOUT DRYER 2901 3640 01 - KIT 8000H - 30HP - WITHOUT DRYER	
1060	2200 7302 47	4	PLATE	(30/05/2018 - ...)
1070	2202 9392 01	12	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 9021 00	12	SCREW	(30/05/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF PANEL	(30/05/2018 - ...)
2020	2204 1441 16	1	LEFT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(30/05/2018 - ...)
2050	2204 1488 16	1	DOOR	(30/05/2018 - ...)
2060	2204 1451 97	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

25.6 - External CPM 21-30 - Tank-mounted - With dryer

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y + MDVAR:CU



25.6 - External CPM 21-30 - Tank-mounted - With dryer

(MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1756 16	1	FRAME	(30/05/2018 - ...)
1030	1088 0803 08	1	GROMMET	(30/05/2018 - ...)
1040	2202 2600 64	1	GRID	(30/05/2018 - ...)
1050		1	FILTER	(30/05/2018 - ...)
	Service kits:		2901 3640 03 - KIT 4000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 05 - KIT 4000H - 30HP - WITH DRYER	
			2901 3640 04 - KIT 8000H - 20-25HP - WITH DRYER	
			2901 3640 06 - KIT 8000H - 30HP - WITH DRYER	
1060	2200 7302 47	4	PLATE	(30/05/2018 - ...)
1070	2202 9392 01	12	WASHER	(30/05/2018 - ...)
1080	2202 9021 00	12	SCREW	(30/05/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF PANEL	(30/05/2018 - ...)
2020	2204 1441 16	1	LEFT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(30/05/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(30/05/2018 - ...)
2050	2204 1490 16	1	DOOR	(30/05/2018 - ...)
2060	2204 1451 97	1	FRONT PANEL	(30/05/2018 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

25.7 - External CPM 40 - Without dryer

IDRY:N + MDVAR:N + MODEL:CPM40_18J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1447 96	1	FRAME	(19/10/2018 - ...)
1030	2204 1213 00	1	GRID	(19/10/2018 - ...)
1040		1	PREFILTER	(19/10/2018 - ...)
	Service kits:			
			2200 9035 04 - KIT 4000H - 40HP - WITHOUT DRYER	
			2200 9035 55 - KIT 8000H - 40HP - WITHOUT DRYER	
1050	2200 7302 47	4	PLATE	(19/10/2018 - ...)
1060	2202 9392 01	9	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1070	2202 9021 00	9	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1080	6215 4359 00	1	UNIVERSAL KEY	(19/10/2018 - ...)
1090	0129 3270 46	6	BLIND RIVET	(19/10/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF	(19/10/2018 - ...)
2020	2204 2172 16	1	LEFT PANEL	(19/10/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(19/10/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(19/10/2018 - ...)
2050	2204 1488 16	1	DOOR	(19/10/2018 - ...)
2060	2204 1451 98	1	FRONT PANEL	(19/10/2018 - ...)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:N - Variant:N

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

25.8 - External CPM 40 - With dryer

IDRY:Y + MDVAR:N + MODEL:CPM40_18J


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1756 96	1	FRAME	(29/10/2018 - ...)
1030	2204 1213 00	1	GRID	(19/10/2018 - ...)
1040		1	PREFILTER	(19/10/2018 - ...)
	 Service kits:		2200 9035 05 - KIT 4000H - 40HP - WITH DRYER 2200 9035 56 - KIT 8000H - 40HP - WITH DRYER	
1050	2200 7302 47	4	PLATE	(19/10/2018 - ...)
1060	2202 9392 01	9	WASHER	(19/10/2018 - ...)
1070	2202 9021 00	9	SCREW	(19/10/2018 - ...)
1080	6215 4359 00	1	UNIVERSAL KEY	(19/10/2018 - ...)
1090	0129 3270 46	6	BLIND RIVET	(19/10/2018 - ...)
2010	2204 1449 16	1	ROOF	(19/10/2018 - ...)
2020	2204 2172 16	1	LEFT PANEL	(19/10/2018 - ...)
2030	2204 1535 17	1	RIGHT PANEL	(19/10/2018 - ...)
2040	2204 1450 17	1	BACK PANEL	(19/10/2018 - ...)
2050	2204 1490 16	1	DOOR	(19/10/2018 - ...)
2060	2204 1451 98	1	FRONT PANEL	(19/10/2018 - ...)
	• 2202 9562 02	1	LOGO	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:N - Variant:N

MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1088 1001 02	2	WARNING MARK	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1030	2202 2512 93	1	LABEL OIL LEVEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1050	2203 0116 00	1	DECAL PULLEY GUARD	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1060	2202 2607 91	1	WARNING DECAL	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1090	2202 2042 89	1	LABEL	(30/05/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)
1100	2202 2606 22	1	LABEL	(25/09/2018 - 18/10/2018) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J (19/10/2018 - ...)

Legend:

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



27 - Branding CPM 21-30 - Without dryer
 (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:N




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 9769 00	1	LABEL	(30/05/2018 - 07/10/2019) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1010	2202 9770 00	1	LABEL	(30/05/2018 - 07/10/2019) MODEL:CPM30_18J
1010	2202 9769 01	1	LABEL	(08/10/2019 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1010	2202 9770 01	1	LABEL	(08/10/2019 - ...) MODEL:CPM30_18J
1030	2202 9692 08	1	LABEL CPM 21	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM21_18J
1030	2202 9692 09	1	LABEL CPM 25	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM25_18J
1030	2202 9692 10	1	LABEL CPM 30	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



28 - Branding CPM 21-30 - With dryer
 (MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J) + IDRY:Y




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 9769 00	1	LABEL	(30/05/2018 - 07/10/2019) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1010	2202 9770 00	1	LABEL	(30/05/2018 - 07/10/2019) MODEL:CPM30_18J
1010	2202 9769 02	1	LABEL	(08/10/2019 - ...) MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J
1010	2202 9770 02	1	LABEL	(08/10/2019 - ...) MODEL:CPM30_18J
1030	2202 9692 08	1	LABEL CPM 21	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM21_18J
1030	2202 9692 09	1	LABEL CPM 25	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM25_18J
1030	2202 9692 10	1	LABEL CPM 30	(30/05/2018 - ...) MODEL:CPM30_18J

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30

MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25



29 - Branding CPM 40

MODEL:CPM40_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	2202 9692 11	1	LABEL CPM 40	(19/10/2018 - ...)

Legend:MODEL:CPM40_18J - Model:CPM 40

30.1 - Filter G, C

MODEL:CPM21_18J, MODEL:CPM25_18J, MODEL:CPM30_18J



30.1 - Filter G, C

MODEL:CPM21_18J , MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1774 16	1	PIPE	(01/03/2019 - ...)
1019	0661 1000 61	1	SEAL WASHER	(04/07/2019 - ...) MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J
1020	2204 1870 00	1	NIPPLE	(01/03/2019 - ...) MODEL:CPM21_18J
1020	2204 2007 00	1	FITTING	(04/07/2019 - ...) MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J
1030	0564 0001 25	1	ELBOW	(01/03/2019 - ...)
1040	0580 0018 48	1	PIPE COUPLING	(01/03/2019 - ...)
1050	0580 0017 37	1	PIPE FITTING	(01/03/2019 - ...)
1060	8102 8433 42	1	FILTER G 290 (G 1)	(01/03/2019 - ...)
	☞ Substituted by:	8102 8512 87	FILTER G 290 (G 1) ALU LG (quantity: 1)	
1070	8102 8436 07	1	FILTER C 290 (G 1)	(01/03/2019 - ...)
	☞ Substituted by:	8102 8515 43	FILTER C 290 (G 1) ALU LG (quantity: 1)	
1080	0663 2101 97	1	O-RING	(01/03/2019 - ...)
1090	2204 1783 00	1	SUPPORT	(01/03/2019 - ...)
1100	0291 1110 00	6	LOCKNUT	(01/03/2019 - ...)
1110	0211 1325 03	6	SCREW	(01/03/2019 - ...)
1120	1617 7082 02	2	COUPLING	(01/03/2019 - ...)
1130	0583 8120 70	1	ELBOW COUPLING	(01/03/2019 - ...)
1140	0583 8140 51	1	PIPE COUPLING	(01/03/2019 - ...)
1150	0070 7250 07	AR	HOSE	(04/07/2019 - 23/07/2019) MODEL:CPM21_18J (24/07/2019 - ...)
1180	1088 0803 08	2	GROMMET	(01/03/2019 - ...)
1200	0300 0274 64	2	WASHER	(01/03/2019 - ...)
1210	0211 1247 03	2	SCREW	(01/03/2019 - ...)
1220	0661 1000 44	1	SEAL WASHER	(05/04/2019 - 15/04/2019) (16/04/2019 - ...) MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J
1230	2204 1780 00	1	ADAPTOR	(05/04/2019 - 15/04/2019) (16/04/2019 - ...) MODEL:CPM25_18J , MODEL:CPM30_18J
1240	2204 1305 01	1	DECAL	(10/05/2019 - ...)
1245	2204 1305 05	1	DECAL	(10/05/2019 - ...)
1250	2200 7509 11	1	PLUG	(18/03/2019 - ...)

Legend:


MODEL:CPM21_18J - Model:CPM 21

MODEL:CPM25_18J - Model:CPM 25

MODEL:CPM30_18J - Model:CPM 30



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8102 8515 43	1	FILTER C 290	
	• 2258 2901 27	1	ELEMENT KIT	
	↳ Substituted by:	2258 2932 05	FILTER KIT SIZE 5 C/D (quantity: 1)	
1010	•• 0663 2110 26	1	O-RING	
1030	•• -	1	FILTER ELEMENT	
1050	•• 0663 2109 64	2	O-RING	
	↳ Substituted by:	0663 2100 18	O-RING 28X2 NBR (quantity: 1)	
	• 2901 0563 00	1	DRAIN VALVE KIT	
2010	•• -	1	DRAIN VALVE	
2020	•• 0663 2111 29	1	O-RING 18X3.5	
2030	•• 1617 7046 00	1	NUT	
3010	• -	1	HEAD	
3020	• -	1	BOWL	
4060	• 1629 0197 01	1	DECAL HEAD	
4070	• 1629 0208 05	1	DECAL BOWL	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8102 8512 87	1	FILTER G 290	
	• 2258 2901 16	1	ELEMENT KIT	
	↳ Substituted by:	2258 2931 05	- FILTER KIT SIZE 5 G/S (quantity: 1)	
1010	•• 0663 2110 26	1	O-RING	
1030	•• -	1	FILTER ELEMENT	
1050	•• 0663 2109 64	2	O-RING	
	↳ Substituted by:	0663 2100 18	- O-RING 28X2 NBR (quantity: 1)	
	• 2901 0563 00	1	DRAIN VALVE KIT	
2010	•• -	1	DRAIN VALVE	
2020	•• 0663 2111 29	1	O-RING 18X3.5	
2030	•• 1617 7046 00	1	NUT	
3010	• -	1	HEAD	
3020	• -	1	BOWL	
4060	• 1629 0197 01	1	DECAL HEAD	
4070	• 1629 0208 20	1	DECAL BOWL	



People
Passion
Performance